

Starface Deskdevice



Das gleiche für das Gerät auf dem Tisch



Anrufweiterleitung

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen eingehenden Anruf *NstA* von Ihrem Telefon (*NstB*) zu einem dritten Anschluss (*NstC*) mit oder ohne vorherige Ankündigung weiterzuleiten.

① Hinweis: Ihre VoIP PBX muss diese Funktion unterstützen.

Weiterleitung ohne vorherige Ankündigung

Bedienvorgang: Leiten Sie einen Anruf *ohne vorherige Ankündigung* weiter.

snom 300	snom 320	snom 360	snom 370
 Betätigen Sie LED5 ☐ ☐ P5 Transfer		 Betätigen Sie  Transfer	
<i>NstA</i> wird automatisch auf Halten gesetzt. Wählen Sie <i>NstC</i> und betätigen Sie ☒ oder legen Sie auf, um weiterzuleiten.			

Ergebnis: Der Anruf von *NstA* wurde direkt zu *NstC* weitergeleitet. Falls *NstC* besetzt ist oder nicht antwortet, erhält *NstB* keine Rückmeldung und das Gespräch würde, falls eingerichtet, zur *NstC* Sprachmailbox weitergeleitet.

Weiterleitung mit vorheriger Ankündigung

Bedienvorgang: Leiten Sie einen Anruf *mit vorheriger Ankündigung* weiter.

snom 300	snom 320	snom 360	snom 370
Setzen Sie die Anrufe auf Halten (siehe S. 71) und wählen dann die Nummer von <i>NstC</i>. Wenn <i>NstC</i> antwortet, kündigen Sie das Gespräch an. Falls <i>NstC</i> den Anruf annehmen möchte, betätigen Sie:			
LED5 ☐ ☐ P5 Transfer		 Transfer	
Die Liste der gehaltenen Anrufe wird angezeigt. Falls mehr als ein Gespräch gehalten wird, wählen Sie den Anruf, der weitergeleitet werden soll mit  und betätigen Sie ☒ oder , um das Gespräch weiterzuleiten.			
Nummer: NstA	Nummer: NstA Bearb Abbr	Nummer NstA	Nummer ◀ NstA ▶ NstB

Ergebnis: Der Anruf von *NstA* wurde an *NstC* weitergeleitet.

